

中控系统音量控制说明书

如下图 1 所示，平板电脑（或手机）移动中控端可发送【音量增加】、【音量减少】与【静音】指令对电脑主机或 VLC 播放器的音量大小进行控制。



图 1：移动端音量控制按钮

电脑在播放视频时将自动把系统音量设置为中等音量大小（50）。如需在控制系统音量的同时对 VLC 播放器的音量进行控制，可通过电脑 d:\zhongkong 目录下的 Slave_Tool.exe 工具对播放器音量相关功能进行配置，具体操作如下图 2 所示：

- 1、勾选【VLC 音量】复选框可在调节系统音量大小的同时调节 VLC 播放器的音量大小。
- 2、勾选【唯我独响】复选框可在播放视频或音频时对其他从机（电脑）的音量进行静音操作。



图 2：中控从机参数配置